



LE VASCHETTE BIOPAP® POSSONO ESSERE UTILIZZATE SIA NEL FORNO TRADIZIONALE CHE A MICROONDE PER SCALDARE E CUOCERE IL CIBO. RESISTONO SINO A +215°C PER 40 MINUTI. I COPERCHI BIOPAP®, UTILIZZABILI NEL FORNO A MICROONDE, EVITANO DI SPORCARE LE PARETI DEL FORNO.



LE VASCHETTE E I COPERCHI BIOPAP® SONO DALLA PARTE DELL'AMBIENTE PERCHE' SONO: BIODEGRADABILI, RICICLABILI E COMPOSTABILI. DOPO AVER UTILIZZATO LE VASCHETTE E I COPERCHI BIOPAP® PUOI SMALTIRLI INDIFFERENTEMENTE NEL SACCO DELLA CARTA, OPPORTUNAMENTE RIPULITI DAI RESIDUI DI CIBO, E NEL SACCO DELL'UMIDO PER ESSERE AVVIATI AL COMPOSTAGGIO, UTILIZZANDO I PRODOTTI BIOPAP® DAI UNA MANO CONCRETA ALL'AMBIENTE.



LE VASCHETTE E I COPERCHI BIOPAP® SONO PRODOTTI IN BASE AI PIU' ALTI STANDARD QUALITATIVI PER GARANTIRE L'IDONEITA' AL CONTATTO ALIMENTARE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME. UN'ATTENZIONE PARTICOLARE VIENE RIVOLTA ALLE MATERIE PRIME CHE PROVENGONO DA FORESTE CERTIFICATE, CHE GRAZIE A UN'ATTENTA E CONSAPEVOLE POLITICA FORESTALE, IL PATRIMONIO FORESTALE, NONOSTANTE IL TAGLIO DEGLI ALBERI, E' IN AUMENTO.



LE VASCHETTE BIOPAP® SONO IDEALI PER LA CONSERVAZIONE DEL CIBO IN FRIGORIFERO E NEL FREEZER. IL COPERCHIO, FORNITO INSIEME ALLA VASCHETTA, PERMETTE DI IMPILARE LE VASCHETTE E DI OTTIMIZZARE LO SPAZIO.

